


取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品を末永く安全にご使用いただくため、使用前にこの取扱説明書を 最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。本体 の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合 については責任を負いかねますのでご了承ください。

> はじめに、箱からポールを取り出し、 内容物が揃っていることをご確認ください。

〈内容物 / THE POLE SUB120 〉

●A(折り畳みシャフト)×1本



●B (調節シャフト)×1本



●THE POLE SUB120専用 ツイルコットン袋×1袋






株式会社シナノ 〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1 TEL.0267-67-3324お客様相談室

組立手順

A (折り畳みシャフト)を伸ばし B (調節シャフト)をセットするだけ!





使用上のご注意

- ●本体の用途以外に使用しないでください。
- ●組立手順をよく読んでから組み立ててください。
- ●組立時、手指を挟まないように注意してください。
- ●組立の際は、お子様に注意し広い場所で組み立ててください。
- ●分解・解体はしないでください。
- ●直射日光が当たる場所や炎天下の社内、高温多湿の場所で保管しないでください。変形、変色等の原因になります。
- ●アルマイト染色の特性上、色にバラつきが出る可能性がありますのでご了承ください。
- ●製品の保管の際は、必ず乾かした状態で保管してください。
- ●改造をしないでください。製品の機能低下の原因となりますので 絶対におやめください。