

マフーバ RANGER CASE

取扱説明書

MADE IN JAPAN

焚火台を高温のまま収納しないでください

焚火台の炭や灰を全て取り出し、焚火台が十分に冷めた状態で収納してください。
高温のまま収納すると変形や破損、火災の恐れがあります。ケースを火気に近づけないでください。



警告

収納物にご注意ください

バッテリーや薬品、鋭利なもの、その他危険物は入れないでください。ケース内の耐荷重は12kgです。
重量物の収納にはご注意ください。またケースからはみ出るものは入れないでください。

改造をしないでください

製品の改造は機能低下の原因となりますので、絶対におやめください。



使用上の注意

- ナイロンの特性上、温度や湿度により収縮するため、生地の変形や破損が生じますが製品としては問題ありません。開封後時間が経てば安定します。
- 小さな部品があります。お子様やペットの誤飲にご注意ください。
- ケースに大きな負荷が加わった場合は、各所に異常や破損がないことを十分にご確認ください。異常が認められる場合は使用を中止してください。
- クッション性の高い素材を使用しておりますが、壊れやすい物を持ち運ぶ場合は十分にご注意ください。
- 水に濡れたまま放置しないでください。変形・変色の原因となります。
- チャックに砂などが噛むと破損の原因となります。
- ボタンやチャックで指を挟まないようご注意ください。
- 移動させる際は必ず持ち手をお使いください。フタのみを持ち上げるのはおやめください。
- 直射日光が当たる場所や炎天下の車内、高温多湿の場所、また極度に低温となる環境で保管しないでください。変形、変色等の原因となります。

ゴミ箱として 使用する際の注意

- すべてのチャックが確実に締まっていることを確認の上使用してください。
- 臭いが移る可能性があるため、臭いの強いものは極力入れないようにしてください。
- 割れたガラス等はケースを傷つける可能性があるので入れないでください。
- 破損の原因となりますので、ゴミ袋を取り付けるボタンに過負荷をかけないでください。
- 野生動物を呼ぶ危険がありますので、絶対にゴミを入れたまま外に放置しないでください。



お手入れ方法

汚れが気になる場合は、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、固く絞ってから表面を叩くようにして汚れを落としてください。

- 硬いブラシ等で擦るとケースを傷める原因となりますのでおやめ下さい。
- 洗濯機・乾燥機・漂白剤の使用は絶対におやめください。
- 洗った後は中の保護材も取り出し、十分に陰干ししてください。
- 使用状況や経年により防水性能は低下する場合があります。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を末永く安全にご使用いただくため、使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。
なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。
本体の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

商品詳細・取扱説明書は
WEBでご覧いただけます。
新製品・限定品情報等は
SNSをフォローしてGET!
sinano.co.jp/works/



マフーバ

SINANO
WORKS



公式Web



Instagram